数量計算表

単位：m3

復旧土量

	埋塞土	流失土	
1番田	4.92		
2番田	51.68	10.85	耕土復旧
		29.21	心土復旧
3番田	207.60	5.83	耕土復旧
		3.03	心土復旧
4番田	21.21	3.72	耕土復旧
		5.63	心土復旧
5番田	85.43	28.46	耕土復旧
		1.90	心土復旧
合計	370.84	48.86	耕土復旧
		39.77	心土復旧

・数量集計

排土工	370.84 / 1.2 = 309.03 m3
心土復旧工	39.77 / 0.9 = 44.19 m3
表土復旧工	48.86 / 0.9 = 54.29 m3

単位：m2

耕起面積

	埋塞土	流失土
1番田	69.24	
2番田	543.96	72.31
3番田	2,140.25	38.89
4番田	311.84	24.79
5番田	829.42	189.71
計	3,894.71	325.70

・数量集計

耕地復旧（排土部）	3,894.71 m2
耕地復旧（表土復旧部）	325.70 m2

施工数量

・排土工

積込（ルーズ）	309.03 ≒ 309 m3
土砂等運搬	309.03 ≒ 309 m3
耕地復旧（耕起）	3894.71 ≒ 3895 m2

・基盤土復旧工

積込（ルーズ）	44.19 ≒ 44 m3
土砂等運搬	44.19 ≒ 44 m3
路体（築堤）盛土	44.19 ≒ 44 m3

・表土復旧工

積込（ルーズ）	54.29 ≒ 54 m3
土砂等運搬	54.29 ≒ 54 m3
整地	54.29 ≒ 54 m3
耕地復旧（耕起）	325.7 ≒ 326 m2